

# Vækstskærme

## Monteringsanvisning træstolper

April 2016



Veg Tech

### Stolpe-nedsætning

Det er nødvendigt at stabilisere vækstskærmene med stolper af for at de kan stå stabilt. Præcis som når man bygger et stakit eller hegn er det vigtigt at stolperne forankres på en god måde for at kunne holde til fremtidig tryk, af f.ex. voldsom vind. Generelt gælder det at stolperne til vækstskærme forankres efter samme krav som alm. hegn i samme højde.

Afstanden mellem stolperne (inderkant til inderkant) 125 cm. Den præcise C-C afstand kommer an på stolpens diameter og hvilken type af fundament der er valgt.

### Plantning af skærmene:

Vækstskærmene planeres i en 30 cm. dyb og 30 cm. bred rende mellem stolperne. Sørg for at jorden er løsnet i bunden af renden og at renden er vandet. Tilføj langtidsvirkende gødning (50 gr. Pr. Vækstskærm) og god plantejord (10 L pr. Vækstskærm) i bunden af planterenden inden skærmen sættes ned. Placer skærmen i renden og kontrollér at oversiden af bundkurven ligger i niveau med tidligere monterede skærme. Monter og sæt beslagene fast mellem vækstskærmene og stolperne. Der fyldes op med plantejord og siderne pakkes let, under placeringen af vækstskærmene. Vand vækstskærmene. Fyld evt. op med mere plantejord hvis der er behov. Bundkurven skal være dækket af jord.



### Fastgørelse af stolper og vækstskærme

Ved anvendelse af træstolper behøves 2 fæster pr. skærm ved 100 cm. høje skærme  
4 fæster ved 180 cm. høje skærme  
6 fæster ved 220 cm. høje skærme

### Fæsterne monteres på hver sin side af stolperne.



To fæster monteres på hver side af vækstskærmen. Et fæste fixeres øverst ved den første horizontale wire og den anden placeres ved den 4 wire fra bundkurven.



Hvis der anvendes hårdtræsstolper er det nødvendigt at for-bore huller på 6 mm før montage af fæsterne. Ved en blødere træsort er dette ikke nødvendigt.



Monter skruen (M8) med den Torx 25 bit i de for-borede huller eller i markeret position. Fæsterne fixeres med en møtrik ved stolpen.

### Bemærkninger:

Fæstet kan også monteres på betonvægge – husk at anvende ravplugs inden skruen fixeres..



Veg Tech

Veg Tech A/S  
Annasvej 2  
2900 Hellerup

Tel 3962 6869  
www.vegtech.dk  
info@vegtech.dk

For yderligere information,  
kontakt [VegTech.dk](http://VegTech.dk)