

Jordforberedelse:

Forbered jorden på normalviogsørgfor, at overfladen er plan.

Udlægning:

Læg kokosnettet ud i skræntens faldretning. Der skal være et overlap på 20-30 cm mellem de forskellige baner. Undlad at strække nettet alt for meget. Kokosnettets øvre og nedre ender bør dækkes med jord i ca. 30 cm bredde eller graves ned i lavvandede grøfter og dækkes. Ved skrænter, som er kortere end kokosnettets bredde, lægges kokosnettet ud i skræntens længderetning.

Forankring:

Forankring af nettet sker med træpløkke med længde 25 cm. Forankringstætheden bør være 0,2 stk./m² - 1 stk./m², alt efter forholdene. På stejle skrænter og i forbindelse med vand kræves tættere forankring, mens fladere skrænter ikke kræver forankring i samme omfang. Kokosnettet skal være i kontakt med jorden, og hulrum mellem net og jord må ikke forekomme. Anvend evt. ekstra træpløkke på konkave arealer.

Etablering af vegetation i arealerne:

Såning kan ske efter udlæg af nettet.

Etablering af vegetation på kokosnet

Såning af urter til eng	Manuelt ved bredsåning eller med håndsåmaskine.
Maskinel såning	Maskinsåning eller sprøjtesåning.
Plantning af urteplugplanter	Plantes direkte gennem maskerne i kokosnettet.
Plantning af større planter	Der skæres hul i kokosnettet

For udsædsmængder - se separate anvisninger fra Veg Tech.

Produktfakta

Betegnelse	700 g/m ²	400 g/m ²
Artikelnr	9-12039	9-12038
Mål	2 x 50 m	2 x 50 m
Maskestørrelse	2 x 2 cm	4 x 4 cm
Trådtykkelse	4 mm	4 mm
Stejleste skråning	1:1 (afhængig af jordtype)	1:2 (afhængig af jordtype)
Antal træspyd	1:2 = 1 træspyd/m ² 1:1 = 4 træspyd/m ²	1:5 = 0,2 træspyd/m ² 1:2 = 1 træspyd/m ²
Træspyd	Akacie og Eucalyptus	Akacie og Eucalyptus
Anvendelse	Til kraftig erosionsbeskyttelse på skrænter til bredder med mindre kraftig bølgepåvirkning	Til moderat erosionsudsatte områder

