



Monteringsanvisning

Januar 2019

1. Levering og forberedelse

Vegetationsmåtterne leveres normalt i stykker på 0,8 x 1 m² på eu-ropaller. På en palle lægges normalt højst 25 måtter, altså op til 20 m². Vegetationen er sårbar, når den er frossen, hvorfor ingen håndtering eller montering må foretages under sådanne temperaturforhold. Vegetationen må heller ikke betrædes, når den er frossen. For at undgå unødvendige skader skal montering af sterninddækninger, ventilationsinstallationer, ovenlys mv. være afsluttet, inden vegetationen anlægges.

2. Kontrollér tagmembranen og kantafslutningsdetaljerne

Tagvegetation bør anlægges på godkendte membraner, der er monteret af autoriserede tagdækkere. Gennemgå membranen inden overdækkes. Rengør om nødvendigt tagfladen. Kontrollér at afløb fungerer. Kontrollér tilsluttende kantinddækninger og eventuelle tagfodsdetaljer (fx. kantafslutninger leveret af Veg Tech, men monteret af tagdækkeren).

3. Montering af vandregulerende lag

Udlæg rodspærrefolie WSB80, hvis membranen ikke er rodsikker. Bøj 8-10 cm op ved stern. Skær ud til tagbrønde. Ved taghældning under 5 grader udlægges et drænlag - ND220. Det vandholdende Grodan (TT) lag lægges tæt sammen, kant mod kant, direkte på membranen eller oven på evt. lag af ND 220. Veg Tech' tagjord udlægges i et jævnt lag. Der udlægges ikke Grodan eller tagjord på flader som skal dækkes med singel.

4 - Udlægning af vegetationsmåtterne

Pallen med måtter løftes maskinelt op i en passende højde ved siden af eller lige over tagfladen. Sæt aldrig pallerne ned på taget med risiko for at beskadige membranen og den underliggende tagkonstruktion. En måtte løftes let af to personer. Måtterne lægges kant mod kant så tæt som muligt, forskudt (i forbandt) med samlingerne i det underliggende lag. Tilskæring udføres med en skarp, savtakket kniv (brødkniv). Oven på pallerne med vegetationsmåtter medfølger mindre sække med "tagdress", som spredes i samlingerne mellem vegetationsmåtterne, når de er lagt til rette. Et Sedum-Urt-Græs/tøreng tag vandes efter montage, således at de underliggende lag vandmættes. Ekstra vigtigt ved montage i tørkeperiode.

På tagflader, som ikke får tilstrækkelig med nedbør, fx. op mod høje facader og under tagudhæng, lægges naturrunde, vaskede sten i stedet for vegetations-måtter. Det samme gælder op mod glasfacader og andre facader, hvor refleksion af solens stråler kan forhindre sedumvækst i en bredde på ca. 30 cm.

Fakta



Mål	1000x800mm
Tykkelse	30mm
Levering	20-22 Stk/palle
Vægt/palle	ca 800kg



Rodspærrefolie og dræn



Grodan og tagjord



Montering af Sedum-urt-græs/tøreng



Dressmateriale medfølger



Veg Tech

Veg Tech A/S
Annasvej 2
DK - 2900 Hellerup

www.vegtech.dk
info@vegtech.dk
Tel: 3962 6869

- for grønnere byer!