

Gødning

Veg Techs sedum-urt-græs/tørengsmåtter består af engvegetation med lille behov ro næring. Systemet har dog en begrænset reserve i opbygningen.

- Gødskes ved behov april-juli.
- Anbefales hvert 3:e år.
- Veg Techs taggødning anbefaling ca. 25 gr/m².

Vanding

I tørkeperioder anbefales vanding af vegetationen for at fremme frodigheden. Tjek at hele opbygningen er gennemfugtet inden vandingen afsluttes. Stejle tage fra ca 10° som er sol- og vindeksponerede er mere udsatte for tørke kan have gavn af drypvanding for at få et frodigere udtryk og blomstring. Veg Tech tilbyder vandingssystemer til grønne tage.

Ingen slåning/klipping

Sedumvegetationen er lavtvoksende og behøver ikke at klippes. Blomsterstilkene står tilbage om efteråret og vinteren som små sølvgrå kviste. Hvis de gamle blomstergrene opfattes som forstyrrende, kan de håndluges bort. Vent til frøene har løsnet sig, da disse er med til at forny taget.

Tagbrønde, tagrender og andre tagdetaljer

Afløbet kontrolleres med samme interval som et almindeligt tag, mindst 1 gang/år. eller efter tagkonstruktionens anvisninger.

Færdsel på taget

- Sedumvegetation skades af gangtrafik, specielt når det er f rostvej. Der hvor der anlægges sedum skal der ikke være jævnlig gangtrafik..
- Med den rigtige opbygning tørrer uønskede vækster bort på sedumtaget. Hvis selvsåede planter fra birk, pil, mælkebøtte og lignende alligevel har klaret sig skal de luges bort.
- Kontrollér skyggefulde hjørner for uønsket vegetation samt steder hvor vand fra højere liggende tagflader vander ned på vegetationen.
- Samlinger af blade fjernes. Løvtræer som skygger kan med fordel beskæres.
- Ved skader på sedummen kan man klippe eller rive sedumstiklinger fra andre dele af taget med rigelig vækst og sprede dem ud på de bare pletter. Den bedste tid for dette er før og efter blomstring. Hvis det er muligt strør man lidt tagjord eller sand/grus over stiklingerne. Forsøg at holde det fugtigt i 1-2 uger derefter, til stiklingerne har sat rødder.

